

Anleitung für den korrekten Gebrauch

Hufschuh SG / SG-L



- 1 Der Fesselriemen wird vor dem ersten Gebrauch einmalig mit dem kurzen Klett am innen liegenden Schlitz der Ballenschale befestigt.



- 2 Lösen Sie das Verschlussband und befestigen Sie den Klett seitlich des Mittelstegs.



- 3 Ziehen Sie den Hufschuh von der Spitze her über den Huf. Die Schnalle des Verschlussbandes muss auf der Aussenseite sichtbar sein.



- 4 Mit einem leichten Klopfen auf die Hufschuhspitze stellen Sie sicher, dass der Huf ganz vorne im Schuh steht. Achten Sie darauf, dass der Schuh gerade ist. Ziehen Sie bei Pferden mit viel Behang die Haare heraus.

WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie kein Huffett oder ähnlich fettende Produkte wie Öle, Cremes, etc.! Es mindert das optimale Halten des Schuhs!

Um möglichst lange Freude an Ihren Swiss Galoppers zu haben, pflegen Sie das Verschluss- und Fesselband regelmässig durch Ausspülen mit Wasser und schliessen Sie die Klettverschlüsse auch bei Nichtgebrauch.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Weitere Informationen auf
www.swiss-galoppers.com



Anleitung für den korrekten Gebrauch

Hufschuh SG / SG-L



5

Stellen Sie nun den Huf ab und kontrollieren Sie, durch Anheben der Ballenschale, dass der Schuh richtig sitzt.



6

WICHTIG! Schlaufen Sie das Fesselband durch, bevor Sie das Verschlussband zuziehen. Drücken Sie dazu die Ballenschale etwas zurück.



7

Ziehen Sie das Verschlussband fest an und schliessen Sie den Schuh über die Front, so dass das Verschlussband rundum sauber anliegt. In der Endposition liegt die Metallschnalle direkt vor der seitlichen Bandführung.



8

Schliessen Sie nun das Fesselband. Das Fesselband sollte anliegen jedoch nicht zu eng (einen Finger breit) angezogen sein.

WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie kein Huffett oder ähnlich fettende Produkte wie Öle, Cremes, etc.! Es mindert das optimale Halten des Schuhs!

Um möglichst lange Freude an Ihren Swiss Galoppers zu haben, pflegen Sie das Verschluss- und Fesselband regelmässig durch Ausspülen mit Wasser und schliessen Sie die Klettverschlüsse auch bei Nichtgebrauch.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Weitere Informationen auf
www.swiss-galoppers.com



Wichtige Hinweise

Hufschuh SG-L



Das L-Modell kommt dann zum Einsatz, wenn der Standardschuh die Länge und/oder Höhe des Hufes nicht optimal abdeckt und die Ballenschale aus diesem Grund nicht vertikal und/oder zu tief sitzt.

Winkel



Idealer Winkel



Winkel zu flach


Ballenschale



Ideale Höhe Ballenschale.



Ballenschale zu hoch.



Ballenschale zu tief.

WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie kein Huffett oder ähnlich fettende Produkte wie Öle, Cremes, etc.! Es mindert das optimale Halten des Schuhs!

Um möglichst lange Freude an Ihren Swiss Galoppers zu haben, pflegen Sie das Verschluss- und Fesselband regelmässig durch Ausspülen mit Wasser und schliessen Sie die Klettverschlüsse auch bei Nichtgebrauch.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Weitere Informationen auf
www.swiss-galoppers.com



Austauschen der Verlängerung

Hufschuh SG-L

Haltebügel anbringen



- 1 Lege den Haltebügel mit Gewinde in die vorgefräste Stelle an der Sohle.



- 2 Richte den Haltebügel aus und befestige ihn mit zwei Schrauben von oben (also auf der gegenüberliegenden Seite der Sohle).

i Hinweis: Der Haltebügel besitzt bereits ein Gewinde – Muttern sind daher nicht erforderlich.

Ballenschale befestigen



- 3 Die Schrauben zuerst durch die Unterlegeplatte führen. Anschliessend die Schrauben durch die entsprechenden Befestigungslöcher der Ballenschale stecken.



- 4 Auf der Rückseite die Muttern auf die Schrauben aufdrehen und festziehen, sodass die Ballenschale stabil an der Verlängerung fixiert ist.

i Wichtiger Hinweis zur Wartung: Die Schrauben regelmässig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen, um eine sichere und stabile Verbindung dauerhaft zu gewährleisten.

i WICHTIGE HINWEISE

Benutzen Sie kein Huffett oder ähnlich fettende Produkte wie Öle, Cremes, etc.! Es mindert das optimale Halten des Schuhs!

Um möglichst lange Freude an Ihren Swiss Galoppers zu haben, pflegen Sie das Verschluss- und Fesselband regelmässig durch Ausspülen mit Wasser und schliessen Sie die Klettverschlüsse auch bei Nichtgebrauch.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Weitere Informationen auf
www.swiss-galoppers.com

