

Astuces + Conseils

Bottes pour sabot SG / SG-L

- i** Le « SG » convient à la plupart des formes de sabots. Pour les sabots plus longs, les glomes larges et les talons plus hauts, nous recommandons le « SG-L ». Tous nos « Boot Kits » comprennent une paire de bandes de fermeture, une paire de bandes de paturon et une paire de coussinets pour glomes. Le « SG-L Boot Kit » contient en plus deux rallonges différentes.

Coque des glomes



La coque des glomes doit être positionnée à environ 90° par rapport au sol et entourer complètement les glomes en hauteur. Si la coque des glomes du modèle standard est inclinée ou trop basse, essayez le "SG-L".



Ne soulevez la coque des glomes qu'en la tenant directement, sans tirer sur le rembourrage.

i REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Astuces + Conseils

Bottes pour sabot SG / SG-L

Sangle du paturon



Fixez la sangle du paturon à l'endroit marqué.



Lors de l'enfilage, ne serrez pas encore complètement la sangle de fermeture, cela facilite l'installation.



Pour un ajustement optimal, il doit y avoir un espace d'un doigt entre la sangle du paturon et la jambe du cheval.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com



Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com



Astuces + Conseils


Bottes pour sabot SG / SG-L

Sangle de fermeture



Après avoir mis la chaussure, faites quelques pas (idéalement en descente), puis resserrez la sangle de fermeture.

Position Metallschnalle



La boucle métallique doit être correctement positionnée sur le côté de la chaussure et ne doit pas être tirée vers l'avant.

REMARQUES IMPORTANTES

N'utilisez pas de graisse pour sabots ou de produits similaires gras comme des huiles ou des crèmes ! Cela réduit l'adhérence optimale de la chaussure !

Pour profiter de vos Swiss Galoppers le plus longtemps possible, nettoyez régulièrement la sangle de fermeture et la protection du paturon en les rinçant à l'eau et fermez les attaches velcro même en cas de non-utilisation.

Swiss Galoppers GmbH
Gass 12
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 (0)52 763 43 43
info@swiss-galoppers.com

Plus d'informations sur
www.swiss-galoppers.com

